

MOLE Sweden Pro.

**やすらぎ版**

for Windows95/98/2000/NT

**操作マニュアル**

第 1.0 版 (2000.6)

やすらぎ株式会社  
株式会社 ジー・アンド・エス

# 目次

---

第1章 システムの概要	1
1. システムをお使いになる前に	1
1 - 1 取扱上の注意	1
1 - 2 パッケージ内容の確認	2
1 - 3 使用環境	2
1 - 4 マニュアルの表記について	3
1 - 5 マスター項目について	4
1 - 6 サポートサービスについて	4
2. セットアップ	6
2 - 1 システムのセットアップ	6
2 - 2 キー情報の移行	7
2 - 3 システムの削除	8
3. 機能概略	10
3 - 1 表示画面について	10
3 - 2 メインメニュー表示	11
3 - 3 メインメニューから実行できる機能の概略	11
3 - 4 ツールバー表示	15
3 - 5 ステータスバー表示	16
3 - 6 地図の操作	16
第2章 データの入力	18
1. 工事項目の登録・修正・削除	18
1 - 1 工事の新規登録	18
1 - 2 工事項目の修正	21
1 - 3 工事項目の削除	22
2. 試験データの登録・修正・削除とジオカルテ読み込み	23
2 - 1 試験データの新規登録	23
2 - 2 保存された試験データの修正	27
2 - 3 保存された試験データの削除	28

# 目次

---

3 . 推定断面図の登録、修正	29
3 - 1 推定断面図の登録	29
3 - 2 推定断面図の登録の修正	31
3 - 3 推定断面図登録の終了	32
4 . 現地踏査結果整理表の登録、修正	33
4 - 1 現地踏査結果整理表の登録	33
4 - 2 現地踏査結果整理表の修正	39
5 . 地盤性能評価表の登録と修正	40
5 - 1 地盤性能評価表の登録	40
5 - 2 地盤性能評価表の修正	42
6 . 画像・文書登録	43
6 - 1 Word 文書	43
6 - 2 Excel 文書	46
6 - 3 現場写真	48
6 - 4 画像登録	51
7 . 工事座標位置登録（地図情報搭載版のみ）	54
第3章 検索	56
1 . 項目検索	56
2 . 矩形検索（地図情報搭載版のみ）	60
3 . 中心と半径検索（地図情報搭載版のみ）	61
4 . ルート検索（地図情報搭載版のみ）	62
5 . 住所検索（地図情報搭載版のみ）	64
5 - 1 住所移動先の決定方法	64
5 - 2 住所検索の終了	67
第4章 印刷	68
1 . 試験データ JIS 規格数値	68
2 . 試験データ JIS 規格グラフ	71
3 . 試験データ汎用仕様	74

# 目次

---

4 . 試験データ汎用簡易仕様	77
5 . 測点一覧	80
6 . 推定断面図	83
7 . 現地踏査結果整理表	86
8 . 現地踏査結果得点表	89
9 . 地盤性能評価表	92
10 . 現場写真	95
11 . 画像	98
第5章 データ管理	101
1 . データの切り出し	101
2 . データの取り込み	104
3 . データベースの最適化	107
4 . 環境設定	108
4 - 1 フォルダ1 タブの設定	108
4 - 2 フォルダ2 タブの設定	111
4 - 3 印刷タブの設定	112
4 - 4 マスター項目タブの設定	114
4 - 5 換算式タブの設定	116
4 - 6 環境設定の終了	120
5 . 地図設定 ( 地図情報搭載版のみ )	121
5 - 1 表示属性	121
5 - 2 初期位置	122
6 . プログラムの終了	123
第6章 その他の設定	124
1 . 表示	124
2 . ヘルプ	126
登録データの転送について	127